

Uživatel'ský manuál






12V~

Automatický pisoárový splachovač **APIS-5N ECO**



CN: 013102-040

Var.1/12



1. Technické údaje




2. Popis činnosti







3. Základné rozmery






4. Stavebná pripravenosť



5. Inštalácia




6. Čistenie filtra



7. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorený guľový ventil	Otvoriť guľový ventil
	• Chyba napájania	Skontrolovať napájanie
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
	• Upchaný filter	Vyčistiť filter
Znížený prietok vody	• Upchaný filter	Vyčistiť filter
Stále tečie voda	• Pokazený elektromagnetický ventil	Zastaviť guľový ventil a volať servis
	• Odpojený ventil od snímača	Skontrolovať pripojenie
	• Chyba napájania	Skontrolovať napájanie

8. Náhradné diely



1.KRYT-5C
2.VENTIL

CN: 080303-900
PLU 1/1317

Dôležité upozornenia

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

Výrobca: SENZOR s.r.o. Košice
Park Angelinum 19, 040 04, SR
Tel.: +42155-622 30 13, 622 40 74
Fax.: +42155-622 29 02